

# PC EP16

- \* Skapa recept med pulvermängd trigging mm.
- \* Obegränsat antal program kan lagras.

Ändra trycken enkelt på manometrarna.



Läge	Före	Efter	Luft A	Pulver A	Start-K	Trigg-K	Luft B	Pulver B	Micro-Amp	Larm	Till/Från
1	0	0	0,1	0,1	0	0	0,1	0,1	0	0	1
2	0	0	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0	2
3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	3
4	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	4
5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	5
6	0	0	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6	0	0	6
7	0	0	1,99	1,96	0	0	1,98	2,02	0	0	7
8	0	0	3,14	2,5	0	0	2,59	2,14	0	0	8

Spara och Öppna dina recept med nya trigger-inställningar och tryck.mm.


Robot inställningar

Håll koll på drift-tid för varje pistol.



Öka pulvermängd här.

Minska pulvermängd här.



Micro-Amperé mätare

Larm-nivå för micro-Amp.



Datum: 2005-12-09

1	00:01:22
2	00:01:23
3	00:01:21
4	00:01:23
5	00:01:25
6	00:01:22
7	00:01:24
8	00:01:24
9	00:12:20
10	00:12:00
11	00:12:12
12	00:12:14
13	00:12:12
14	00:12:04
15	00:12:08
16	00:11:52